




ACCESSOIRES

POUR DOSEURS À BANDE




CIMENT | SIDÉRURGIE | ALUMINIUM | FERTILISANTS | VERRE

DOSATEC®

ACCESSOIRES

POUR DOSEURS À BANDE

1. TRÉMIE DOSEUR




- Canalise le flux matière sur la bande
- Section d'extraction adaptée aux caractéristiques des matériaux, Acier normal, Acier anti-usure, Acier Inox, Revêtement anti-colmatant

2. REGISTRE À MARTEAUX




- Système monté en sortie trémie doseur pour obtenir une couche matière régulière
- Nécessaire pour matériaux avec granulométrie très irrégulière et blocs occasionnels
- Variantes : Acier normal | Acier anti-usure

3. REGISTRE DE FERMETURE À AIGUILLES




- Permet d'arrêter l'écoulement matière afin d'isoler le doseur lors d'un tarage ou d'une maintenance
- Variantes : Simple rangée d'aiguilles | Double rangée d'aiguilles

4. REGISTRE DE FERMETURE À PLAQUE




- Permet d'arrêter l'écoulement matière afin d'isoler le doseur lors d'un tarage ou d'une maintenance
- Commande manuelle par cliquet
- Variantes : Simple plaque, Double plaque

5. TRÉMIE VIBRANTE




- Canalise le flux matière sur la bande et améliore l'écoulement des matériaux humide
- Section d'extraction adaptée aux caractéristiques des matériaux
- Equipé de système amortisseur pour éviter la transmission des vibrations à la structure
- Variantes : Un ou deux moteurs vibreurs, Avec ou sans palette arrière pour contrôle manque matière et vibration intelligente, Acier normal, Acier anti-usure, Acier Inox, Revêtement anti-colmatant

6. RAMASSE MIETTES




- Equipement monté sous le doseur pour récupérer les éventuelles fuites latérales de matière et garantir un environnement propre
- Construction robuste avec au minimum deux chaînes d'entraînement et lames en PP dur
- Capteur pour le contrôle de rotation monté en standard

7. CAPOT DE JETÉE



- Garanti la sécurité du doseur à la jetée de la matière et contient la dissipation des poussières
- Equipé d'un tube de raccordement pour le dépeussierage

8. CAPOT VEINE MATIÈRE



- Protège l'accès à la couche matière sur la bande et contient la dissipation des poussières

DOSATEC SA

Entre-deux-Rivières 1
2114 Fleurier
Switzerland

T + 41 32 732 16 20
F + 41 32 732 16 29

info@dosatec.ch
www.dosatec.ch

